

Fényerő

A gombok és az LCD kijelző háttérvilágításának fényereje állítható aktív és készenléti üzemmódban. Ha **10 mp** hosszabb ideig nem történik semmilyen művelet a billentyűzeten automatikusan készenléti üzemmódba lép.

- 1a) A fényerő aktív üzemmódban növeléséhez tartsa lenyomva a **C** gombot, amíg a kívánt fényerősséget eléri.
- 1b) A fényerő aktív üzemmódban csökkentéséhez tartsa lenyomva a **D** gombot, amíg a kívánt fényerősséget eléri.
- 2) A fényerő készenléti üzemmódban beállításához nyomja meg az **OFF** gombot majd az **A** gombbal növelje, a **B** gombbal csökkentse a fényerőt, amíg a kívánt fényerősséget eléri.
- Ha az 1a) pontba akar visszalépni, nyomja meg **ON** gombot. A mentéshez nyomjon **ENTER**-t vagy várjon néhány másodpercet és a billentyűzet automatikusan visszatér nyugalmi állapotba.

Kontraszt

Kontraszt növeléséhez tartsa lenyomva az **A**, csökkentéséhez a **B** gombot. A mentéshez nyomjon **ENTER**-t vagy várjon néhány másodpercet és a billentyűzet automatikusan visszatér nyugalmi állapotba.

Hangerő

A belső hangerő zümmer beállításához először nyomja meg az **ESC** gombot, a zümmer hangot ad ki. Ha ezt a hangerőt növelni akarja tartsa lenyomva az **A** gombot, ha csökkenteni tartsa lenyomva a **B** gombot. A mentéshez nyomjon **ENTER**-t vagy várjon néhány másodpercet és a billentyűzet automatikusan visszatér nyugalmi állapotba.

Megjegyzés.

Ha a hangerőt nullára állítja, a zümmer nagyon halkán de továbbra is hallható lesz.